

Bedienungsanleitung


Backgrill für Terrassenofen D100 / Terrassenofen D100 Type-H




1. Montage und Inbetriebnahme des Backgrills

Der Backgrill wurde, nachdem Prinzip gebaut, dass er ohne Werkzeug fertig zusammengesteckt wird.

1. Als erstes stellen Sie den Grundofen des Terrassenofen D100 Pelletsofen oder Terrassenofen D100 Type-H Hackgutofens auf eine ebene Fläche aufstellen.




2. In der vorderen Öffnung des Brennraums, wo später das Rohr des Backgrills hineingesteckt wird. Werden zwei bis drei Brennende Anzünder hineingegeben.




Links Pelletsofen, rechts Hackgutofen

3. Der Backgrill wird nun in den Grundofen gesteckt. Die brennenden Anzünder sind bereits im Grundofen.

Pelletsofen mit Backgrill




Hackgutofen mit Backgrill




4. Als viertes werden die Rohre und Hitzehüte montiert. Das kürzere Rohr kommt vorne, über den Standfuß in die Halterung. Auf beiden Rohren Rohr werden zum Schutz Hitzehüte aufgesetzt.

Pelletsofen mit Backgrill



Hackgutofen mit Backgrill



5. Als nächstes wird der Brennstoffvorratsbehälter mit Brennstoff aufgefüllt. Der Ofen brennt nun selbständig und die Montage und Inbetriebnahme ist beendet. Der Brennstoffvorratsbehälter muss mindestens bis zur Hälfte gefüllt sein um eine gute Verbrennung zu ermöglichen.

Hackgutofen



Pelletsofen



2. Verwendung des Backgrills

Der Backgrill funktioniert nach der Montage und des Anfeuerns ziemlich selbstständig. Der Backgrill hat eine konstante Temperatur von ca. 250°Celsius – bis ca. 280° Celsius.

1. Heben Sie die Abdeckung des Backgrills und legen Sie die Abdeckung auf die Seite.



2. Legen Sie die Speisen, die Sie zubereiten wollen auf die Grillfläche.
Verwenden Sie entweder Alufolie oder ein hitzebeständiges Kochgeschirr.



Verwenden Sie nur hitzebeständiges Geschirr, verwenden Sie kein beschichtetes Geschirr.

3. Setzen Sie die Abdeckung auf und warten Sie bis die Speisen fertig sind.



Zusätzliche Informationen

Bitte beachten Sie das dies eine zusätzliche Anleitung ist für den Backgrill. Alle Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte der Haupanleitung die bei jedem Terrassenofen beigelegt ist.

Alle Sicherheits- und Garantieinformationen gelten auch für den Backgrill.

